

Монтаж перфорированного короба

Фиксация короба к монтажной плате

Инструменты FIXO для фиксатора



Назначение


- установка фиксаторов DUCTAFIX RL4 и RL6.

Особенности

- алюминиевый корпус облегчает установку фиксаторов в коробе;
- верхняя часть инструмента соответствует цвету фиксатора, что облегчает идентификацию.

Вид	Упаковка, шт.	Код
RL4	1	06500RL
RL6	1	06501RL

Фиксаторы DUCTAFIX для короба



Назначение

- быстрая и надежная фиксация короба к монтажной плате.

Особенности

- не проводят электрический ток и исключают возможность пробоя при повреждении провода.

Вид	Диаметр, мм	Размеры, мм					Цвет	Упаковка, шт.	Код
		L	B	C	D	E			
RL4	4	25,5	2	12	4	9	черный	1000	06502RL
RL6	6,5	29,5	2	14	6,25	11		500	06511RL

Способ монтажа

Фиксация короба к монтажной плате

Для монтажа перфорированного короба к монтажной плате необходимо использовать пластиковые фиксаторы DUCTAFIX RL4, DUCTAFIX RL6 совместно с инструментом FIXO RL4, RL6. Нейлоновые фиксаторы позволяют быстро и надежно крепить перфорированный короб к металлической панели, а за счет пластиковой основы (диэлектрика) исключается риск возникновения электрического пробоя кабеля и его механического повреждения, как в случае крепление на металлические саморезы или винты.

Шаг 1: В зависимости от толщины платы подготовить отверстие $\varnothing 6$ мм (толщина до 3 мм), отверстие до $\varnothing 8$ мм (толщина более 3 мм)

Шаг 2: Перфорированный короб крепим к плате с помощью пластиковых фиксаторов DUCTAFIX RL4, DUCTAFIX RL6

Шаг 3: С помощью инструмента FIXO зафиксировать конечное положение перфорированного короба на монтажной плате.

